TOSHIBA



取扱説明書

東芝冷凍冷蔵庫 家庭用

GR-42NA 右開き GR-42NAL 左開き

- このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。● この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を よくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りください。

安全のため ご使用前に

使

しし

か

た


冷媒と発泡断熱材*1にフロンを使用 せず地球温暖化へ影響が非常に 少ない地球環境に配慮した 冷蔵庫です。



冷蔵室や野菜室の臭気を 脱臭する

低温触媒脱臭

ハニカム抗菌加工を施した低温触媒を 冷気の通路に設置。 冷蔵室や野菜室の臭気を脱臭し、 クリーンに保ちます。



洗える給水経路

給水タンク・水受けケースを取りはずし、丸洗いができ ます。(26ページ参照)

操作パネル

使用状態などがひと目でわかります。(12ページ参照)

-気製氷

冷気を強力に送りこむことにより、約60分に1回製氷す ることができます。(21ページ参照)

製氷皿おそうじ機能

操作パネルのボタンを押すと、製氷皿のすすぎ洗いがで きます。(29ページ参照)

一気冷凍

冷気を強力に送りこむことにより、鮮度を逃がさず、食 品を一気にフリージングできます。(19ページ参照)

*1冷媒と発泡断熱材について

この冷蔵庫は、オゾン層を破壊しない地球温 暖化に影響が極めて少ない、ノンフロン冷媒 (イソブタンガス)とノンフロン発泡断熱材 (シクロペンタン)を使用しています。 ノンフ ロン冷媒は天然ガス(炭化水素)の一種で可 燃性です。「冷却回路」に密閉されており、通 常のご使用においてはもれ出すことはありま せん。万一、誤って冷却回路を傷つけてしま ったときは、火気や電気製品などの使用を避 け、窓を開けて換気してください。その後、 お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。(裏表紙参照)

安全上のご注意4~7
据えつけかた8 ~ 9 お使いになる前に10 食品の貯蔵場所11 ・食品の貯蔵期間
操作パネルと温度調節
・温度微調節のしかた 冷蔵室
付属品の取りはずし/取り付けかた22~23 お手入れ24~25 自動製氷機のお手入れ26~25 ・給水タンクのお手入れ26~25 ・給水経路のお手入れ
こんなときには30~31 ・庫内灯を交換するとき ・長期間使わないとき ・停電したとき ・ドアアラームが鳴ったとき ・電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき ・操作パネルのランプ点灯位置が次々と変わるとき ・運搬するとき・転居のときには 故障かな?と思ったとき32~34

保証とアフターサービス......36

お困りのとき

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い いただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みにな り、記載事項をお守りください。

表示の説明

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷(*1)を負うことが想定される内容 を示します。



"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2) を負うことが想定されるか、または物的損害 (*3)の発生が想定される内容"を示します。

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や 文章で指示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を 示します。具体的な指示内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や 注意 文章で指示します。

設置について


⚠警告



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

冷媒回路を 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店または 傷つけない 東芝家電修理ご相談センター(o 0120-1048-41) にご連絡ください。



2. 火気や電気製品の使用を避ける。



放熱パイプ (冷媒回路)



地震などによる冷蔵庫の転 倒防止の処置をする

転倒防止 転倒し、けがをする原因になります。




水気禁止 火災・感電の原因になります。

湿気の多い所や、水のかか る所への設置は避ける



湿気の多い所や、水気のあ る所で使うときは、アース アース線を (接地)および漏電ブレー


^{必ず接続せよ} カーを取り付ける





冷蔵庫の周囲はすき間をあ けて据えつける

すき間をあけて (8ページ参照) 据えつける





⚠注意




床が丈夫で水平な所に据え つける

不安定な所は転倒してけがをする 据えつける 原因になります。





運搬するときは、前面下部 と背面上部の運搬用取っ手 取っ手を を持つ





傷つきやすい床の上では、冷蔵庫下部のキャスター(車輪)は使用しない



電源プラグ・コードについて

電源コードや電源プラグの修理はお買い上げの販売店にご相談ください。




電源プラグはコードが下向 きになるように差し込む

差し込むコードに無理がかかった りして、火災・感電の原因になり





電源は交流100 V で、定格 15A以上のコンセントを単



15A以上 延長コードの使用、タコ足配線は 火災・感電の原因になります。



つづく...



電源プラグは根元まで確実 に差し込む

根元まで 差し込みが不完全ですと、感電や発 ^{差し込む} 熱による火災の原因になります。



傷んだコードや電源プラグ・ コンセントの差し込みがゆ 使用禁止 るいときは使用しない 火災・感電の原因になります。






電源プラグのほこりは定期 的に取る

プラグを 電源プラグを抜き、乾いた布で拭 いてください。絶縁不良になり、 火災の原因になります。





電源プラグをコンセントか ら抜くときは、電源プラグ を持って抜く







電源プラグや電源コードを傷つけたり、冷蔵庫の背面で押しつけない 束ねたり、折り曲げたり、重いものを載せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりすると、 禁止 火災・感電の原因になります。



使用について

⚠警告



引火しやすいものは入れない エーテル・ベンジン・アルコー 貯蔵禁止 ル・薬品・LPガスなどは爆発

し、事故の原因になります。





医薬品や学術試料は入れない 家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳 貯蔵禁止 しいものは保存できません。





可燃性スプレーを近くで使 わない

異臭がしたり変色した食品

引火して火災の原因になります。


腐敗食品 冷蔵庫に保存中でも食品の品質は

食べない 低下します。食中毒や病気の原因

は食べない

になります。





自動製氷機の製氷部分(ア イスルームの上部)には手

製氷皿が回転したとき、けがの原 因になります。





扉にぶらさがったり、乗っ たりしない

倒れたり、扉がはずれたり、手を はさんだりして、けがをする原因 になります。



床に傷をつける原因となります。 使用禁止 移動するときは保護用の板などを敷いてください。



安全上のご注意…つづき

使用について(つづき)

警告




冷蔵庫の上に物を置かない 扉の開閉などで落下し、けがの 禁止 原因になります。





冷蔵庫の上に水を入れた容 器を置かない





禁止 す。

庫内で電気製品を使用しない 冷媒がもれた場合、発火・爆発の原因になりま



廃棄するときは、販売店や市町村に引き 渡す

指示 放置し、冷媒がもれると、火気による発火・爆 発の原因になります。



分解・改造・修理をしない

火災・感電・けが・やけどの原因になります。

分解禁止 また、冷媒回路などを傷つけると発火・爆発の原因になります。

修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。



注意



食品は棚より前に出さない ビン類などが引っ掛かって落下 禁止 し、けがの原因になります。





冷凍室にビン類を入れない 中身が凍って割れ、けがをする原 _{貯蔵禁止} 因になります。





ダブルボトルポケットの前 列には、底まで入らないボ 禁止 トル類は入れない

> ビール大ビンなどを無理に入れる と、扉開閉時に落下し、けがをす る原因になります。



ぬれ手 禁止


冷凍室の食品や容器(金属製) には、ぬれた手で触れない 低温のため凍傷の原因になりま





6

引き出し扉を閉めるときは、 ハンドルを押して閉める





扉を開閉するときや、他 の人が冷蔵庫に触れてい るときは、扉で指をはさ

> まないか確認する 扉のすき間に指をはさみ、け がの原因になります。



手入れ・異常時の処置について



禁止

本体や庫内に水をかけない 電気絶縁が低下し、火災・感電の 原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない

禁止 感電の原因になります。





庫内灯を交換するときは、Д 電源プラグを抜く

プラグを 抜かずに行なうと感電の原因にな ります。





お手入れのときは電源プラ グを抜く


プラグを感電やけがの原因になります。





異常時や故障のときは、電源 プラグを抜き運転を停止する プラグを 火災・感電・けが・やけどの原因

になります。








可燃性ガス(プロパンガス・ 都市ガスなど) もれがあった。 換気する ときは、冷蔵庫や電源プラグ に触れず窓を開けて換気する

> 電気接点の火花で引火爆発し、火 災・けが・やけどの原因になります。





長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

プラグを 絶縁劣化による漏電火災の 原因になります。





庫内灯は指定の定格のもの 🔬 を使用する

指定以外のものを使うと火災の 定^{格使う} 原因になります。





リサイクル処理時など、冷蔵庫を保管する時に幼児が閉じ込められるお それがあるときは、扉パッキンをはずす

をはずす

パッキン 幼児が閉じ込められ事故の原因になります。



⚠注意



冷蔵庫底面には手や足を入れない 鉄板などで、けがをする原因になります。



接触禁止

据えつけかた

場所の選びかた

熱気・直射日光の当たらない所に置く 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

周囲にすき間をあける


すき間が少ないと冷却力が低下し、製氷時間が長く なったり電気代のムダになります。

冷蔵庫が壁などに触れ、振動音がしたり、壁材など が変色するので、少し離してください。

丈夫で水平な所に据えつける

振動(騒音)の原因になります。

床がじゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニール 製などの場合、冷蔵庫底面の熱により変色すること がありますので、丈夫な板を敷いてください。



お知らせ

冷蔵庫の据えつけ状態により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、 映像が乱れたりすることがあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離してくださ い。

アースのしかた

万一の感電事故防止のために、アース(接地)することをおすすめします。

次の場所で使うときは、アース (接地) および漏電ブレーカーを取り付けてください。


地下室など湿気の多い所

土間・洗い場の床など水気のある所

その他湿気の多い所や水気のある所

コンセントにアース端子がある場合

アース線 (付属していません)を使い、背面下部の アース線取付用ねじに接続してください。



接続してはいけない所

水道管やガス管(爆発や引火の危険があります。) 電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です。)

コンセントにアース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D種接地工事(有料) をしてください。


特に水気(湿気)の多い所に据えつける場合

アース(接地)の他に、漏電ブレーカーの設置が義務付けられています。取付工事(有料)は、お買い上げの販売店にご相談ください。

冷蔵庫を固定する

◀ 冷蔵庫を安定させる

左右の調整脚を矢印方向に回して、調整脚を床につけ、 ガタつきのないようにしてください。




→ 平行度を調整する

据えつけ後食品を入れてから扉下がりが 生ずることがありますので、据えつけて から4~5日後に再度、扉の平行度を調整 してください。

左開き扉機種の 場合 扉が右下がりに なります。


3 前面グリルを所定の位置に取り付ける

前面グリルの中に固定してある配線図は取りはずさない でください。



万一の地震にそなえて

転倒を防ぐため、背面にある左右のリヤハンガーに鎖やベルトなどを通し、丈夫な壁や柱に固定してください。 転倒防止ベルトはお買い上げの販売店にご相談ください。 (35ページ参照)




お使いになる前に

食品を入れるまえに

庫内をふく



プラグを単独のコンセントに差し込む



電源プラグは据えつけ直後、コンセントに差 し込むことができます。

冷えていない食品やアイスクリーム は、3~4時間後、冷蔵庫が冷えてか ら入れる



最初はプラスチックのにおいがしますが、冷え るとしだいに消えます。

お知らせ

操作パネルのランプの点灯位置が次々と変って いるときは、冷却運転しません。(デモモード) デモモードを解除してください。(31ページ参照)



食品を入れるときは

さます



包む ▲ 乾燥やにおい移りを防ぎます。



すき間をあける 詰めすぎると冷気の循環が悪くなります。



棚の手前に 水分の多い食品を奥に置くと凍ることがあります。



自動霜取りについて

この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの操作 は不要です。

内蔵された冷却器 (外部から見えません)に付いた霜は、 ヒーターやファンの風で自動的に霜取りされます。 また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自 動的に蒸発します。

食品の貯蔵場所

温度表示は周囲温度30 、食品を入れずに扉を 閉め温度が安定したときに測定した値です。

冷蔵室(庫内) 約2~3

調理済み食品・冷蔵小物・調味料など。

冷蔵室(ドアポケット) 約3~4

調味料・ビン詰め素材・卵・チューブ入り の調味料・牛乳・ビール・ジュースなど。

チルドルーム 約0~2

肉・魚・加工食品・発酵が進みやすい食品など。

野菜室 約3~4

野菜・果物・ビン類など。

アイスルーム(自動製氷機)

自動的に氷ができます。 (20ページ参照)

冷凍室(上) 約-18~-20

冷凍食品・アイスクリームなど。

冷凍室(下) 約-18~-20

冷凍食品・アイスクリームなど。

食品の貯蔵期間

貯蔵する前の鮮度や冷蔵庫 の使用状態、フリージング 方法などにより貯蔵期間は 異なりますので、あくまで 目安としてご覧ください。

貯蔵場所 食品 貯蔵期間 たまご 35日 冷蔵 冷蔵室 かまぼこ、ちくわ、ハム、ソーセージ 7日 かまぼこ、ちくわなどの加工食品 8∃ チルド 冷蔵室のチルドルーム ヨーグルトなどの乳製品 7日 バナナの皮をむいて 1ヵ月 ほうれん草をゆでて、みかんを砂糖漬けにして、 冷凍 冷凍室 3ヵ月 鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ にんじんをゆでて 4ヵ月 みかん、いちご 5∃ 野菜 野菜室 レタス、ほうれん草、ねぎ、ぶどう 7日 りんご、キウイ 14日



JIS(日本工業規格)では、霜取り時の冷凍負荷温度 (食品温度)の上昇は5 以下と規定されています。

操作パネルと温度調節

操作部のなまえ -気冷凍ボタン 冷凍室ボタン-(19ページ参照) 冷蔵室ボタン‐ 一気製氷ボタン (21ページ参照) 弱-冷蔵室-強 弱-冷凍室-強 一気冷凍 一気製氷 0 0 製氷皿おそうじランプ (29ページ参照) 製氷オフランプ ボタンロックランプ (14ページ参照) (14ページ参照)

温度調節のしかた

温度調節したい室のボタン ([冷凍室]ボタンまたは[冷蔵室]ボタン) を設定したい位置が表示されるまでくりかえし押す。

温度調節位置は、下表のようにボタンに表示されます。

普段は「強」と「弱」の中央の位置でお使いください。なお、強く冷やしたいときは「強」へ。冷えすぎるときは「弱」に設定してください。

温度微調節もできます。(15ページ参照)

温度調節位置と庫内温度について

温度調節位置	弱	通常 (強と弱の中央)	強
冷蔵室	弱-冷蔵室-強	弱-冷蔵室-強	弱-冷蔵室-強
	「通常」より2~3 高くなります。	約2~3	「通常」より2~3 低くなります。
	弱-冷凍室-強	弱-冷凍室-強	弱-冷凍室-強
冷凍室			
	「通常」より2~3 高くなります。	約 - 18~ - 20	「通常」より2~3 低くなります。

表の温度は、周囲温度30 、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。 チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、ともに変化します。

庫内温度の計り方



冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。(35ページ参照)

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

こんな機能があります

※ ボタンロックのしかた

お子様などが誤ってボタンを操作しても、動作しないように押しボタンがロックできます。 ボタンロック中にいずれかのボタンを押すと、ボタンロックランプが点滅してボタンがロックされていることをお知らせします。

「一気冷凍]ボタンを5秒以上押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、ボタンロックランプ ② が点灯し、ロックされます。



ボタンロックの解除は、同じ操作をしてください。

お知らせ ボタンロックを設定すると、ボタンロック解除以外のボタン操作はできません。 ボタンロック以外の操作をするときは、ボタンロックを解除してください。

◎ 製氷中止(製氷オフ)のしかた

「冷凍室]ボタンを5秒以上押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、製氷オフランプ ® が点灯し、製氷を中止します。



製氷オフの解除は、同じ操作をしてください。



長時間、製氷オフする場合、給水タンクの水を捨ててください。

お知らせ 製氷オフを設定すると、内部の製氷皿に残っている氷または水は製氷完了状態になり次第、 アイスボックスに落とします。以後、製氷は停止します。 操作のとき、ボタンロックランプ **③** が点灯している場合、ボタンロックを解除してください。 (14ページ参照)


温度微調節のしかた

温度微調節をすると、冷蔵室、冷凍室の庫内温度を弱~強の間で7段階に設定することができます。

- [冷凍室]ボタンと[一気製氷]ボタンを押しながら、[冷蔵室]ボタンを3回押す
 - ▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、[一気冷凍]ボタンのランプが点滅します。




- **2** 設定する室のボタン ([冷凍室]ボタンまたは[冷蔵室]ボタン)を設定したい位置が表示されるまでくりかえし押す
 - ▶押したボタンのランプ表示および温度調節位置は次のように変わります。



- 約15秒後、[一気冷凍]ボタンのランプの点滅が終了し、温度微調節が完了します。
 - ▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、点滅していた温度調節位置のランプは消灯します。

設定を解除するときは、通常の温度調節操作を行ってください。温度微調節が解除されます。


冷蔵室(鮮蔵室)




自在ドアポケット(大)小) 自在ドアポケットの取り付 け・取りはずしかたは、 23ページをご覧ください。

高さ調節による食品収納例

上段側は3段階、下段側は2段階の調 節ができます。




自在ドアポケット(大)には、卵 ケースが1個付いています。この卵 ケースを裏返すと小物入れとして 使えます。卵のSサイズはパックご と小物入れの状態で入れることを おすすめします。



3アクション棚


◀ 普通の棚として。



2 手前を持ち上げて押し

込むと、ビール樽など

3 さらに奥に立てるとス イカなどが入ります。



ドアポケットには細長いビン類など特に不安定な物は入れないでください。扉の開閉で落下する ことがあります。


冷蔵室扉を15分以上開けていると、庫内灯は自動的に消えます。 お知らせ


自在棚の高さの変えかた


自在棚を取り出す


庫内両側面の棚支え の位置を変える

自在棚を取り付ける












2 棚支えの切り欠きがある側を手前にして、奥側 のツメを先に角穴に入れ、次に手前側のツメを 角穴に入れ、下に回転させて取り付ける。



「自在棚を取り出す」の逆の要領で自在棚 を取り付ける。

自在棚は確実に奥まで押し込み、突起が 棚支えの溝に入っていることを確認して ください。




自在棚の取り付 け高さを調節す るときは、食品 を他の棚に移し 左右の棚支えを 同じ高さに調節 してください。

17










野菜室(鮮蔵野菜室)


冷凍室上下



野菜室スライドケース 野菜容器 ボトルコーナー 容器の耐荷重 野菜室スライドケース 6kg 野菜容器 16kg

野菜の入れかた

野菜室スライドケース、ボトルコーナー



2Lのペットボトルなど

野菜容器



白菜やキャベツなどの大物野菜


お知らせ


野菜から出た水分や水などが容器に露として付いたり、水がたまることがあります。露が付いたり水がたまったときは乾いた布でふき取ってください。



野菜容器に入れる食品は、野菜室スライドケースを最も前に引き出したときに当たらないようにしてください。

冷えが悪くなったり、露付きの原因になるばかりでなく、破損の原因にもなります。








冷えたフリージングトレイには、ぬれた手で触れないでください。 凍傷の原因になります。

ストック容器に入れる食品は「収納上限ライン」より上に出ないようにしてください。 冷えが悪くなったり、霜付きの原因になるだけでなく、破損の原因にもなります。



食品をすばやく凍らせたい(一気冷凍)

ホームフリージングするときにご使用ください。食品を素早く凍らせるのでおいしさを逃がさずに保存できます。

準備

食品をフリージングト レイの上に置く。



┫ [一気冷凍]ボタンを1回押す

アラーム音が「ピッ」と鳴り、[一気冷凍]ボタンのランプが点灯していること

を確認してください。



2 約150分後、自動終了 ([一気冷凍]ボタンのランプ 消灯)




途中で中止するときは

[一気冷凍]ボタンを1回押す。

アラーム音が「ピチチッ」と鳴り、[一気冷凍]ボタンのランプが消えるのを確認してください。

アイスルーム(自動製氷機)

製氷を止めるときは、製氷中止(製氷オフ)のしかた(14ページ参照)をご覧ください。 水あか、カビなどの発生を防ぐため、給水タンクは使用前に必ず水洗いしてください。 お使いはじめや、1週間以上使わなかったときは、においやほこりが付いていることがありますので、「製氷皿おそうじ」(29ページ参照)をしてください。



- **給水タンク**(約1.1L) (浄水フィルター付き)

> 熱湯(60 以上)やジュースなど水 以外の物は入れないでください。 (故障の原因)

お知らせ

お使いはじめなど、アイスルームが充分冷えていないときは、最初の氷ができるまで約5~6時間かかります。


(特に夏場など周囲温度が高いときには1日以上かかることがあります)



アイスボックスに氷以外のものを入れないでください。 氷以外のものを入れると、回転した製氷皿に当たって破損した り、製氷を中止する原因になります。

アイスシャベル使用後は、所定の位置に戻してください。





製氷について

製氷は、検知レバーに氷が当たるまで続けます。

通常の製氷では約2時間に1回(角氷10個) 一気製氷では約1時間で1回製 氷します。(周囲温度20 、扉の開閉なし)


なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間が長くなることがあります。

貯氷量は、アイスルーム扉を開閉しないとき氷が部分的にたまったときで約60~100個(氷をたいらにならすと1段程度) 氷をたいらにならし、製氷を継続すると約150個貯氷できます。


周囲温度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷を中止します。 この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、各温度調節を「弱」にしてくだ さい。

次のようなときには、製氷時間が長くなります。

- ・扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。
- ・周囲温度が低い冬や、夏の暑いとき。
- ・冷蔵庫周囲のすき間がせまいとき。(8ページ参照)



氷が部分的にたまると、早期に検 知レバーへ氷が当たり、製氷量が 少ない状態で製氷が停止します。



製氷量を正しく検知するために、 氷をたいらにならしてください。


氷のつくりかた

水位線~

★ 給水口カバーを矢印方向に開け、「水位線」まで水を入れ、 給水口カバーを閉める



給水口カバー



給水タンクの本体を持ち、静

/ かに運ぶ

3 給水タンクのレバーを手前にして、「タンク位置」まで押し込む押し込まないと、氷ができません。



給水タンク取り付け方向



お願い

使用する水は塩素消毒された水道水をおすすめします。水道水以外の場合は、より念入りな清掃が必要です。

給水タンクを取り出すときには、必ず手かけに指をかけて引き出してください。レバーを持って引き出すと、給水タンクのフタが開き水がこぼれます。



お知らせ 給水タンクに水を入れすぎたり、給水タンクを傾けたり、ゆするとタンクフタ周囲から水がもれます。

氷を早くつくりたいとき(一気製氷)

製氷オフ(14ページ参照)を設定しているときは一気製氷できません。

■ [一気製氷]ボタンを1回押す アラーム音が「ピッ」と鳴り、[一気製氷]ボタンのラン プが点灯していることを確認してください。







約8時間後、自動終了

途中で中止するときは

「一気製氷]ボタンを1回押す

アラーム音が「ピチチッ」と鳴り、[一気製氷]ボタンのランプが消えるのを確認してください。

お知らせ 給水タンクに水がないときや、検知レバーがはたらいているときに一気製氷を設定し、 [一気製氷]ボタンのランプが点灯しても一気製氷は行いません。

付属品の取りはずし/取り付けかた

自在棚 取りはずしかたは16ページ参照 3アクション棚 手前を押し込み、 斜めにして取り出 チルドルームフター 万一チルドルームフタがはずれたときは、次の要領で 取り付けてください。 フタの片側の軸を チルドルーム天井 板の穴に入れる。



アイスボックス・冷凍容器



チルドルーム天井板

取りはずしかた

に入れる。

チルドケースを少し引き出し、チ ルドルーム天井板の奥を持ち上げ、 突起を穴からはずして、手前に引 き出す。



取り付けかた

▋ 溝をタンク仕切板に差し込んで、 本体左右にあるレールに通す。



チルドルーム天井板の奥にある 🥥 チルドルーム天井板の奥を持ち ▲ 上げながら押し込み、突起を穴 に差し込む。



チルドケース

取りはずしかた

止まるまで引き出し、奥 側が持ち上がるようにさ らに引き出し、斜め上に 取り出す。



取り付けかた

チルドルームフタを持ち 上げながら斜め上から押 し込み、左右の突起をレ ールに通し、さらに奥に 押し込む。




自在ドアポケット・ミニポケット・ダブルボトルポケット

取りはずしかた


ポケットの左右を交互に軽く 下から突き上げてはずす。

(取り付けは固くしてあります) ダブルボトルポケットの場 合は、ミニポケットを先に、 はずしてください。



取り付けかた

ポケットを止まるまで水平に 差し込み、押し下げる。



野菜室スライドケース・野菜容器

取りはずしかた

扉を止まるまで引き出し、野 ■ 菜室スライドケースを斜め上 に取り出す。



4 引き出して、野菜容器を斜 め上に取り出す。



取り付けかた

扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上げなが ら引き出して、野菜容器を取り付け、扉を持ち 上げながら閉める。

次に再び、扉を止まるまで引き出し、野菜室ス ライドケースの奥を持ち上げながら押し込み、 扉を閉める。



冷凍室スライドケース・ストック容器

取りはずしかた

に取り出す。



を斜め上に取り出す。



取り付けかた

扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上げな がら引き出して、ストック容器を取り付け、 扉を持ち上げながら閉める。

次に再び、扉を止まるまで引き出し、冷凍室ス ライドケースを斜め上から押し込み、扉を閉





n

お手入れ

普段は、からぶきしてください。 1年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。 自動製氷機のお手入れは26ページをご覧ください。

⚠警告

分解・改造・修理をしない

火災・感電・けが・やけどの原因になり 分解禁止 ます。

> また、冷媒回路などを傷つけると発火・ 爆発の原因になります。

修理はお買い上げの販売店にご連絡くだ さい。

背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。 冷媒回路を 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店ま 傷つけない たは東芝家電修理ご相談センター(☎ 0120-1048-41) にご連絡く

- 1. 窓を開けて室内の換気を充分にする。(換気扇を使用しないでください。)
- 2. 火気や電気製品の使用を避ける。



お手入れのときは電源 プラグを抜く

プラグを 感電やけがの原因になりま

お手入れの手順

- 電源プラグを抜いてください。
- ください。
 - 台所用中性洗剤をご使用になるときは 必ずうすめてご使用ください。
 - 洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、 さらにからぶきしてください。

お手入れの後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、次の 点検をしてください。

電源コードに傷がありませんか?

電源プラグに異常な発熱などがありません

電源プラグをコンセントにしっかり差し込 みましたか?

もしご不審な点がありましたら、すぐにお 買い上げの販売店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。

お願い

次のものは使わないでください。

- ・台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基 づく表示」の「液性」覧にアルカリ性ま たは弱アルカリ性と記載されている洗 剤。(プラスチック部品が割れます)
- ・みがき粉、粉せっけん、アルコール(エ タノール・メタノールなど)、ベンジン、 シンナー、酸、アルカリ、ワックス、石 油、熱湯、たわしなど。

(塗装面やプラスチックを傷めます)

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書 に従ってください。

食用油が付いたときは、すぐにふきとって ください。

水洗いする部分

冷蔵室・野菜室

自在棚 野菜容器 野菜室スライドケース 3アクション棚 チルドルーム天井板 チルドルームフタ チルドケース

自在ドアポケット(大)(小) ミニポケット ダブルボトルポケット 卵ケース



アイスルーム


給水タンク

アイスボックス アイスシャベル



冷凍容器 冷凍室スライドケース ストック容器





冷凍室(上)(下)

ほこりを取る所

前面グリルの奥

ださい。

前面グリルを手前に引いて

はずしてください。前面グ

リルの中に固定してある配

線図は取りはずさないでく

フリージングトレイ




♠ 掃除機などでほこりを ← 吸い取ってください。 (ほこりがたまっていると 冷却性能が低下します)

前面グリルを取り付ける。

からぶきする所

操作パネル

柔らかい布でからぶきする。



電源プラグを抜かずにお手入れする と、温度設定位置などが動くことが あるので、お手入れ後、温度設定位 置などを確認する。

水ぶきする所(年1回程度)

扉パッキンと本体側の吸着面



汚れると傷みやすく、冷気もれの原 因になります。


汁受け部



汚れや汁がたまったらふきとる。

冷蔵庫背面・床

・冷蔵庫を引き出し、背面 壁・床の汚れをふく。



自動製氷機のお手入れ

*水あか、カビなどの発生を防ぐため、必ず水洗いしてください。


⚠警告

分解・改造・修理をしない 火災・感電・けが・やけどの原因に 分解禁止 なります。

自動製氷機の製氷部分(アイスルームの上部) には手を触れない

接触禁止 製氷皿が回転したとき、けがをする原因になります。

給水タンクのお手入れ



お手入れのしかた

柔らかいスポンジで水洗いしてください。




洗剤・漂白剤・みがき粉・熱湯(部品の耐熱温度は60)・たわし・シンナー・ベンジンなどは、使わないでください。 (においや故障の原因)

週1回のお手入れ

給水タンク・タンクフタ

取りはずしかた

レバーを引き上げて、 タンクフタをはずす。




組み立てかたは取りはずしかたの逆の順序で。

お願い

タンクフタを取り付けるときは、ツメをタンクの奥側 の溝に引っ掛けてから、タンクフタを閉じ手前側のレ バーを確実にはめ込んでください。

確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくなったり、給水ポンプの音が大きくなる原因になります。 タンクフタを取り付けたとき、給水ポンプが給水タンク後面と平行になっていることを確認してください。 確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくなったり、給水ポンプの音が大きくなる原因になります。



週1回のお手入れ

浄水フィルター

取りはずしかた

フィルターケースを矢印方 向に押しながら引き抜き浄 水フィルターをはずす。



組み立てかたは取りはずしかたの逆の順序で。

月1回のお手入れ


給水パイプ・給水ポンプ

取りはずしかた


給水パイプを矢印方向に回してフタからはずす 給水管は取りはずさないでください。 (故障の原因)



から給水ポンプを引き抜く




3 ポンプケースフタを矢印方向に回してはずす




組み立てかた

◀ 給水ポンプの部品をセットする

インペラは磁石でできています。モーターと磁石が接続され回転していますので、異物などが付着していないか確認してください。



2 ポンプケースフタを矢印方向に回して取り付ける




3 給水ポンプの突起が給水パイプの角穴に入るまで押し込む



4 給水パイプをフタのパイプに止まるまで差し込み、図の矢印方向に止まるまで回す

止まるまで回さな いと、給水しない ことがあります。



自動製氷機のお手入れ…つづき

給水経路のお手入れ


年1~2回のお手入れ

水受けケース

 給水タンクを取り出してから、水受けケースの 取っ手を持って、引き抜く




2 水受けケースを取り出したあとの本体側は、きれいな布で汚れをふき取る



- 会水ホース内部は、市販のブラシで水洗いする
- 4 給水ホースを本体側の穴に入れ、止まるまで押し込む

水受けケースが固定されます。 (水受けケースの取っ手が手前になっていることを確認してく ださい。)



お願い

水受けケースの取り付け場所(本体側)は水などを流して清掃しないでください。 製氷機の故障の原因になります。

水受けケースから給水ホースは取りはずさないでください。 水もれの原因になります。 操作のとき、ボタンロックランプ **②** が点灯している場合、ボタンロックを解除してください。 (14ページ参照)

♥ 製氷皿を洗いたいとき (製氷皿おそうじ)

お使いはじめや1週間以上製氷機を使わなかったときにしてください。 操作前にアイスボックスの氷を取り出してください。(取り出した氷を保管するときは冷凍室に入れてください。)

- アイスボックスをからにし、底にきれいなタオ ルやふきんを敷き、アイスルーム扉を閉める
- → 給水タンクに水を入れ、セットする
- 🤦 すべての扉を閉めた状態で、[一気製氷]ボタンを5秒以上押す
 - ▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、製氷皿おそうじが 開始します。



製氷皿おそうじは約1分間行います。



お願い

アラーム音が停止するまで、アイスルーム扉は開けないでください。 給水タンクの水が空になっても、製氷皿への給水動作と製氷皿 の回転は行います。

お知らせ 途中で終了させることはできません

- 4 アラーム音が停止後、アイスルーム扉を開け、アイスボックスに残った水・氷、タオルやふきんを取り出す
 - ▶ アラーム音が停止後、製氷皿おそうじランプ が 点滅し続けます。

アイスルーム扉を開けてから閉めると、製氷皿おそうじランプ **②** は消灯します。



お知らせ

取り出さないで扉を閉めて放置すると、 アイスボックスにたまっている水が凍り ます。 矢印方向にアイスボックスを取り出す。 取り出すときはアイスボックスの奥から水がこぼれない様、注意する。



5 アイスボックス・アイスシャベルを水洗いし、水分をふき取ってから元に戻す アイスボックスは必ず元の位置に戻してください。製氷機でできた氷が冷凍室に落ちます。

31

こんなときには

⚠警告



庫内灯を交換するときは、 電源プラグを抜く

プラグを 抜かずに行うと、感電の原因にな 抜く ります。

庫内灯を交換するとき

- 1 電源プラグを抜く。
- 2 自在棚を取り出す。
- 3 庫内灯カバーの奥の穴に 指を入れ、手前下に引き、 庫内灯カバーをはずす。



- **4** 庫内灯を手前に引いては ずす。
- 5 庫内灯を取り付けるときは、止まるまで押し込む。



庫内灯はお買い上げの販売店でお求めください。 (35ページ参照)


停電したとき

扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけて ください。(庫内の温度が高くなります)



長期間使わないとき

庫内を掃除し、自動製氷機の氷や水を捨て2~3日 間扉を開けて乾燥させてください。



ドアアラームが鳴ったとき

扉の閉め忘れ防止のためにドアアラームを取り 付けています。

扉の開放時間	アラーム音
1分後~2分後	1分毎にアラームが5回鳴ります。
3分後以降	連続で鳴り続けます。

冷蔵室・冷凍室(下)・アイスルームのいずれかの扉が開いていると、上表のようにアラームが鳴ります。 (冷凍室(上)・野菜室は鳴りません) アラームは扉を閉めると止まります。

お知らせ 扉の開きかたが少ないときは鳴りません。(食品の袋などが、はさまったときなど)

電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

すぐに入れますと圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。

5分以上待ってから入れてください。

30

なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーが働き、電源プラグを入れてから6分間程度運転しないことがあります。

⚠警告



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

冷媒回路を 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センター 傷つけない (☎ 0120-1048-41) にご連絡ください。

- 1. 窓を開けて室内の換気を充分にする。(換気扇を使用しないでください。)
- 2. 火気や電気製品の使用を避ける。

操作パネルのランプ点灯位置が次々と変わるとき(デモモード)

操作パネルのランプ点灯位 置が次々と変わっていると きは、冷却運転しません。 (デモモード)



デモモードを解除する

すべての扉を閉めた状態で、[冷蔵室]ボタンと[冷凍室] ボタンを同時に5秒以上押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、デモモードが解除されます。



運搬するとき・転居のときには

- 1 庫内の食品を取り出し、給水タンクの水を捨てる。
- 2 自動製氷機の氷を捨てる。

(29ページ「製氷皿おそうじ」の手順3、4を順に 行います。手順4で「タオル」や「ふきん」という 記載がありますが、この項では関係ありません。)

- 3 電源プラグを抜く。
- 4 前面グリルをはずす。
- 5 転倒防止ベルトを取り付けているときは、はずす。
- 6 2人以上で運搬する。


前後の移動は、冷蔵庫を少し後方に傾けてください。 移動用車輪が付いています。

冷蔵庫を運搬するときは、通路に保護シートを敷いてから行ってください。

冷蔵庫内部の蒸発皿(外部から見えません)に水が残っていると、移動運搬時に水が床面にこぼれることがあります。

冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ち、ハンドルや扉を持たないでください。


冷蔵庫が落下したり、破損することがあります。



扉が開かないように、テープで しっかり固定してください。

階段の踊り場などで向きを変えたいとき 一度本体を起こし、回転用手掛けを持ってゆっくり と押して回す。

(傷のつきやすい床では保護用の板などを敷く)



転居のとき

横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因) 50/60Hz共用です。(周波数の切換えは不要)

故障かな?と思ったとき

	このようなとき	確認事項	理由・処置
			エエロ 火!目 電源プラグが抜けていないか、ブレーカーや
	全く冷えない 	電源が供給されていますか?	ヒューズが切れていないか確認してください。
		操作パネルのランプ点灯位置が次々と変わっていませんか?	デモモードが設定されています。デモモード を解除してください。(31ページ参照)
		雨-冷蔵室-強 明-冷凍室-強 一気冷凍 一気製水 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	よく冷えない	冷蔵庫の周囲にすき間が ありますか?	放熱のため、すき間をあけて据えつけて ください。(8ページ参照)
		扉に食品の袋がはさまってい たり、冷凍食品などが冷凍室 の奥に落ちていませんか?	半ドアの原因となり、冷気がもれ、冷え が悪くなります。
冷却		食品を詰めすぎていません か?	食品は間隔をあけて入れてください。
がについ		冷凍室や野菜室の容器 に、ケースへ当たる食品 を入れていませんか?	半ドアの原因となり、冷気がもれ、冷え が悪くなります。
7		温度調節が「弱」になっていませんか?	温度調節を「通常」または「強」側にしてください。
		扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けていませんか?	冷気がもれ、冷えが悪くなります。
		熱い食品を入れていませんか?	食品はさましてから入れてください。
		直射日光が当たったり、近くにガステー ブルやストーブがありませんか?	直射日光が当たらない所、ガステーブルやストー ブなどの熱源から離して据えつけてください。
		運転開始直後ではありませんか?	冷えるまで約3~4時間、夏場などは1日以上 かかることがあります。
	冷蔵室の食品が凍結	冷蔵室の温度調節が「強」になっていませんか?	冷蔵室の温度調節を「通常」にしてください。
	する	冷蔵庫の周囲温度が5 以下ではありませんか?	冷蔵室の温度調節を「弱」にすると、凍りにくくなります。
		水分が多い食品を冷蔵室の奥やチルドル ームに入れていませんか?	奥は冷気吹出口に近く、またチルドルームは 低温のため、凍りやすくなります。
	アイスクリームや 冷凍食品などが固 く凍る	一気冷凍や冷凍室の温度調節を「強」に設 定していませんか?	冷凍室が低温になるため、固く凍りやすくな ります。
	ガタガタ、ゴトゴト、 ビィーンという音が する	床はしっかりしていますか?	床がしっかりしていないと、冷蔵庫がガタつきます。 丈夫な板を敷いてください。(8ページ参照)
	9 0	周囲の壁に触れていませんか?	すき間をあけて据えつけてください。
音		冷蔵庫がガタついていませんか?	調整脚を回し、ガタつきのない様に据え つけてください。
音につ		冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちて いませんか?	お盆や容器などを取り除いてください。
11		給水タンクの水が空になっていませんか?	給水タンクの水が空になり、給水ポンプが空運転したときに、ビィーンという音がすることがあります。 自動製氷機をご使用にならないときは自動製氷機を停止(製氷オフ)してください。(14ページ参照)
		給水タンクのフタや給水ポンプは正しく 取り付けられていますか?	給水タンクのフタや給水ポンプは正しく取り付けてください。(26、27ページ参照)

	このトニかしも	7. \$17 15 15	18 中 加 空				
	このようなとき	確認事項	理由・処置				
	アラーム音がする	半ドアではありませんか?	冷蔵室・アイスルーム・冷凍室(下)のいずれかの扉が1分以上開いていると、アラームが鳴ります。(30ページ参照)なお、扉を閉めても、アラーム音が止まらないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。(この場合、鳴りつづけているアラームは電源プラグを抜き、再び差し込むと3分後以降は鳴りません。)				
		製氷皿おそうじ中ではありませんか?	製氷皿おそうじ中はアラーム音が約1分間、鳴りつづけます。(29ページ参照)				
	運転開始直後の運転						
	音が大きい		〕、運転開始直後や一気冷凍中、一気製氷中、扉				
音につ	時々、運転音が大きくなる	の開閉が多いとき、また周囲温度が高いときは高速運転しているため、運転音が大きくなります。					
ついて	水が流れるような音や 沸騰するような音(ボ コボコ) 肉を焼くよう な音(ジュッ) がする	〜 冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音です。					
	庫内からピシッと いう音がする	温度変化により、部品がきしむ音です。					
	ヒューンという音が する	扉を開閉したときや冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生する冷却ファンの 音です。					
	ゴトゴトという音が する	氷が落ちるときの音です。氷が少ないときは多少大きくなりますが、氷が増えるととも に音は小さくなります。					
	冷蔵室・野菜室を開けると、ブーンという音がする	冷却ファンが回転する音です。					
操作	ー気冷凍ボタンとー 気製氷ボタンのラン プが点滅する	冷蔵庫に異常が生じています。	冷蔵庫に異常が生じると、一気冷凍ボタンと一気製氷ボタンのランプが点滅しますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。				
パネ	製氷皿おそうじラン プ 愛 が点滅している	製氷皿おそうじが終了しています。	アイスルーム扉を開け、再び閉めると、製 氷皿おそうじランプ が消灯します。				
ルにつ	操作ボタンを押し ても動作しない	ボタンロックランプ が点灯または点滅していませんか?	ボタンロックを解除してください。 (14ページ参照)				
りいて	操作パネルのランプ 点灯位置が次々と変わる	デモモードが設定されています。 (8-7南壁・(8-7市東)・強 - 元和東 - 元和和東 - 元和東 - 元和東和東 - 元和和東 - 元和和東 - 元和和東 - 元和和東 - 元和和東 - 元和東 - 元和和東 - 元和和東 - 元和和東和東 - 元和和東 - 元和和東和和東 - 元和和東 - 元和和東 - 元和和東 - 元和和東和和東 - 元和和東和和東和和東和和東和和東和和東和和東和和和和和和和東和和和和和和和和東和東	デモモードを解除してください。 (31ページ参照)				
露付き・霜付きに	冷蔵庫の外側に露 が付く	湿度が高くないですか? 半ドアではありませんか?	露が付いたときは乾いた布でふきとって ください。				
	野菜室や冷蔵庫の 内側に露が付く	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? 半ドアになっていませんか?	湿度を高く保っているため、ビン類や缶類・食品にも露が付くことがあります。 露が付いたときは乾いた布でふきとってください。				
きについて	冷凍室に霜が付く	冷凍室扉が半ドアになっていませんか?	霜が付いたときは乾いた布でふきとってください。				

故障かな?と思ったとき…つづき

	このようなとき	確認事項	理由・処置			
	全く製氷しない	給水タンクのフタ(ツメ)や給水ポンプ・給水パイプ、給水経路の部品が正しく取り付けられていますか? 付け忘れはありませんか?	給水タンクや給水経路の部品を正しく取り付けてください。(26~28ページ参照)			
		運転開始直後ではありませんか?	運転開始直後など、充分冷えていないと きは、氷ができるまで約5~6時間かかり ます。(20ページ参照)			
		アイスボックスに冷凍食品を入れたり、 アイスシャベルを所定位置以外に入れて いませんか?	アイスボックスには氷以外のものを入れないでください。また、アイスシャベルは所定の位置に置いてください。(20ページ参照)			
		製氷オフ(製氷オフランプ ③ が点灯) にしていませんか?	製氷オフを解除してください。(14ページ参照)			
		給水タンクに水が入っていますか?	給水タンクに水を入れてください。(21ページ参照)			
		給水タンクはタンク位置まで確実に押し 込んでいますか?	給水タンクはタンク位置まで確実に押し 込んでください。(21ページ参照)			
	制心量が小ない	氷が部分的にたまっていませんか?	氷はたいらにならしてください。(20ページ参照)			
製氷	製氷量が少ない	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放 していませんか?	アイスルームの温度が上昇すると、製氷しないことがあります。			
氷につ	氷ににおいがある	給水タンクの水は古くありませんか?	給水タンクの水を入れ替えてください。 氷を使わないと、長期間給水タンクに水 が残ります。			
いって		浄水フィルターや給水タンクは汚れていませんか?	浄水フィルターや給水タンクを水洗いしてください。(26、27ページ参照)			
C		においのある水や水以外の飲料水を入れ ませんでしたか?	浄水フィルター目詰まりや汚れなどの原因になりますので、水以外の飲料水は入れないでください。			
		においの強い食品をむき出しで入れていませんか?	においの強い食品はラップをしてください。			
	氷がとけている 氷がつながっている	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? 電源が供給されていなかったり、停電に なったことがありませんか?	アイスルームの温度上昇によるものです。			
	ツリ, フタリ, フ C M. O	長期間貯氷したままにしていませんか?	昇華により氷どうしがくっつくことがあります。			
		製氷皿おそうじ終了後、アイスボックス の水を捨てましたか?	製氷皿おそうじでたまった水は必ず、捨ててください。			
	氷が丸くなっている	長期間貯氷したままにしていませんか?	昇華により氷が丸くなることがあります。			
	白色氷になったり、 沈でん物ができる	一気製氷や一気冷凍が設定されていませんか?	氷が早くできるため、水分中の空気が氷 の中央に閉じ込められ気泡になって白く 見えます。			
		ミネラル分の多い水 (ミネラルウォターなど) を使っていませんか ?	白色沈でん物ができ、白く見えます。			
	水が庫内・床にあふ れる	自動製氷機・給水タンクの水を抜かない で、冷蔵庫を移動・運搬していませんか?	自動製氷機・給水タンクの水を抜いてく ださい。(31ページ参照)			
		給水タンクの水位線以上、水を入れませ んでしたか?	給水タンクの水位線以上、水を入れないでください。(21ページ参照)			
		水受けケースが取り付けられていますか?	水受けケースを正しく取り付けてくださ い。(28ページ参照)			
	庫内のにおいが気に なる	においの強い食品(らっきょう、たくあん、ぎょうざなど)をむき出しで入れていませんか?	においの強い食品はラップをしてください。 			
その他	冷蔵庫周囲が熱くなる	冷蔵庫周囲には、放熱パイプを内蔵して、冷蔵庫の露が付くのを防止しています。お使いはじめや周囲温度が高いときなどには特に熱く感じられますが、庫内の食品には影響ありません。				
	扉を開けるのが重い	扉を閉めた直後にすぐ開けようとすると、扉が開かなかったり重く感じることがあります。 これは、庫内に入った空気が急に冷やされて圧力が一時的に庫外より低くなるためです。				
	扉を閉めると他の扉 が一瞬開く	扉を閉めたときの風圧を逃がすためです。				
	冷蔵室・野菜室に入れた 海苔やお茶の葉が湿る	湿度を高く保っているため、海苔やお茶の葉など湿らせたくないものは、密封して保存して ください。				

仕様

定格内容積の < > 内は食品収納スペースの目安です。

仕様 / 形名			肜名		GR-42NA·42NAL
全	定格内容積		積	415 L	
	冷	j	菣	室	215 L
	野	3	—— 菜	室	97 L<58L>
	アィ	ィス	ルー	- <u>L</u>	13 L< 7L>
	冷	7	東	室	90 L<64L>
bl πα		ſ	幅		600 mm
外形	奥			行	678 mm
寸法	高			<u>ਟ</u>	1785 mm
定	格		電	圧	100V
定	格	周	波	数	50/60 Hz共用
電重	電動機の定格消費電力		電力	140/140 W	
電熱	電熱装置の定格消費電力(霜取り時)		(り時)	103/103 W	
:ૠ 	弗	a	+	_	冷蔵室扉内側の品質表示ラベル
消	費	電	力	量	に表示してあります。
製	品		質	量	79kg
-	_		_		

付属品

自在棚2	水受けケース1
3アクション棚1	アイスボックス1
チルドケース1	アイスシャベル1
チルドルーム天井板1	冷凍容器1
自在ドアポケット(小) 2	冷凍室スライドケース1
自在ドアポケット(大)2	フリージングトレイ1
ミニポケット1	ストック容器1
卵ケース1	野菜室スライドケース1
ダブルボトルポケット1	野菜容器1
給水タンク1	前面グリル1

別売品 お買い上げの販売店でお求めください。

	部品コード	希望小売価格
転倒防止ベルト	90007030	1,470円
冷蔵庫用温度計	44079002	903円
浄水フィルター	44073518	420円
庫内灯	44058083	420円

(希望小売価格は2005年2月現在、税込)

冷凍室(フリーザー)の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ****(フォースター)です。

冷凍室の性能

日本工業規格(JISC9607)に 定められた方法で試験したときの 冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温 度)によって、表示しております。

記号	**** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	- 18 以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月

冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。 JISの試験方法は次のとおりです。

- (1)冷蔵室内温度が、0 以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30 の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室有効内容積100L当り4.5kgの食品を24時間以内に-18 以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

冷蔵庫の消費電力量について

冷蔵庫の消費電力量は、従来JIS C 9607の消費電力量試験方法により測定し表示してきましたが、1999年3月からJIS C 9801の消費電力量試験方法による表示に変更しました。

また、冷蔵庫の消費電力量は季節により変化することからその表示は従来の「1ヵ月当たり」から「年間」の値に変更されました。

消費電力量の測定基準 (JIS C 9801)

種類	庫内温度	扉開閉 回数	周囲温度 と湿度	消費電力量の表示
	冷蔵室 5 以下	25回/日		
「スリースター」 「フォースター」機種	冷凍室 - 18 以下	8回/日	25	年間消費電力量(kWh/年)
冷蔵庫	冷蔵室 5 以下	25回/日	70 ± 5%	=W ²⁵ × 365日/年
冷凍庫	冷凍室 - 18 以下	8回/日		
消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開 備 考 閉頻度そして新しく入れる食品の温度・ 量などによって変化します。			W ²⁵ : 周囲温度25 での1日当り の消費電力量(kWh/日)	

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、山梨県、)044-543-0220 西日本地区(上記以外)06-6440-4411

電話受付:365日・24時間受け付けます。



新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書(別添)

この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付 しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき内容をよくお読みの後、大 切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 ただし、冷凍サイクル(圧縮機・凝縮器・冷却 器)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモータ ーについては5年間です。

補修用性能部品の保有期間

冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社に て引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあり ます。

修理を依頼されるときは

出張修理

32~34ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に ご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償など製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させてい ただきます。

修理料金の仕組み......

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

ご連絡いただきたい内容

品 名	東芝冷凍冷蔵庫
形 名	GR-42NA, 42NAL
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせ
	ください。
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。
便 利 メ モ	
	TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化な ど料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

電源コード、プラグが異常に熱い。 電源コードに深いキズや変形がある。

このような症状は 焦げくさい臭いがする。

冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。 ありませんか。

> ビリビリと電気を感じる。 その他の異常や故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、電 源プラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理をご相 談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)